

Trafikledning i Uddevalla hamn 2023-01-24

Trafikledning för Uddevalla Hamnterminals järnvägsinfrastruktur i Uddevalla, nedan kallat **UHTAB**, utförs av UHTAB genom följande rutin:

Trafikledningen i UHTAB är bemannad vardagar 06.30 – 16.00.

Vid ankomst till UHTAB:

- Innan växlingen avgår från Uddevalla C mot UHTAB anläggning, ska lokföraren/tillsyningsmannen ringa trafikledningen i hamnen på tel. 0522-91235 och meddela sin ankomst.
- Om en tågoperatör redan befinner sig på området, meddelar trafikledningen i hamnen vilket telefonnummer lokföraren/tillsyningsmannen på denna växling kan nås på.
- Samråd mellan respektive tågoperatör/tillsyningsman måste ske innan ett andra växlingssätt åker in på UHTAB anläggning.
- När två tågoperatörer verkar inom UHTAB anläggning ska samråd alltid ske mellan ansvariga tillsyningsmän inför förflyttning av växlingssätt inne på anläggningen.
- Vid Röda tågets ankomst var 4:e vecka; lokföraren/tillsyningsmannen för röda tåget meddelar enligt instruktionen ovan.

Vid avgång från UHTAB:

- Vid avgång från UHTAB anläggning ringer tillsyningsmannen återigen till trafikledningen i hamnen för att meddela att tågoperatören har lämnat området.

Trafikledningen hos UHTAB är obemannad vardagar 16.00 – 06.30 samt lördag, söndag och helgdagar 00.00 – 24.00.

- Vid växlingar mellan 16.00 – 06.30 och lördag, söndag och helgdagar 00.00 – 24.00, då hamnens trafikledning är o bemannad, skall respektive tågoperatör/tillsyningsman ta direkt kontakt med varandra och samordna växlingsrörelserna om man opererar utanför sina ursprungligt planerade växlingstider.
- Om tågoperatör/tillsyningsman skulle misslyckas med att få kontakt med den andra tågoperatören/tillsyningsmannen skall läget "frysas". D.v.s. inga växlingsrörelser får påbörjas innan man fått kontakt med den andra tågoperatören/tillsyningsmannen.
- Tågoperatören/tillsyningsmannen skall i detta fall ta kontakt med hamnens jourhavande på telefon 0522-91200.
- Hamnens jourhavande tar då kontakt med den andra tågoperatören/tillsyningsmannen och läget skall förbli "fryst" till kontakt har etablerats.

Kontaktuppgifter.

Trafikledning UHTAB: 0522–91235 (Vardagar 06.30 – 16.00)

Jourhavande UHTAB: 0522–91200

Grenland Rail AB

Växlingen: 031-303 33 50 tsm.uvh@grenlandrail.se

Trafikkontoret: 031-303 33 20 trafik@grenlandrail.se

Platschef: William Rejgård 076-771 17 83 wir@grenlandrail.se

Trafiksäkerhet: Claes Mårdstrand, 076-771 17 80 cma@grenlandrail.se

Larmnummer 072-301 90 67

Hector Rail

Lokförarchef 1: Kevin Harriss Tel: 076-1287013. E-mail: Kevin.harriss@hectorrail.com

Lokförarchef 2: Christine Thorsen Tel: 0761 271966. E-post: christine.thorsen@hectorrail.com

Kontraktansvarig: Janne Bergman Tel: 0707245121. E-post: janne.bergman@hectorrail.com

Planeringskontakt: Elise Lord Tel: 073 042 71 76. E-post: elise.lord@hectorrail.com

Produktionschef: Åsa Stålgård Tel: 076-130 73 67. E-post: asa.stalgard@hectorrail.com

Trafiksäkerhetschef Björn Nettervik Tel: 076-102 16 31. E-post: bjorn.nettervik@hectorrail.com

Säkerhetsinspektör Johan Hellström Tel: 076-780 44 55. E-post: johan.hellstrom@hectorrail.com

Larmtelefon Hector Rail AB Tel: 010-450 74 99

Hector Rail Operativ arbetsledning (OC) 010 – 471 70 04 (dygnet runt)

Nordiska Tåg AB – Transformatortransporter vid enskilda tillfällen aviseras till Hector Rail och Grenland Rail av UHTAB.

Säkerhets jour NTAB 070-670 32 50

Trafikchef Anders Hedqvist 076-102 76 92 E-post: anders.hedqvist@nordiskatag.se

Trafiksäkerhetschef Tobias Andersson 070-670 01 84 E-mail: tobias.andersson@nordiskatag.se

För ytterligare kontaktuppgifter hänvisar vi till bilagan Trafiksäkerhetsinstruktioner för Uddevalla Hamnterminal.

Växlingsplanering i Uddevalla hamn för Hector Rail / Grenland Rail**Måndag:**

Grenland Rail Växlar: 06.00-16.00

Hector Rail Ankomst UAC: 14:54 - Nerväxling 14:54 – 16:38

Hector Rail Avgång UAC: 02:28 - Uppväxling 20:30 – 02:28

Tisdag:

Grenland Rail Växlar: 06.00-16.00

Hector Rail Ankomst UAC: 14:54 - Nerväxling 14:54 – 16:38

Hector Rail Avgång UAC: 02:28 - Uppväxling 20:30 – 02:28

Onsdag:

Grenland Rail Växlar: 06.00-16.00

Hector Rail Ankomst UAC: 14:54 - Nerväxling 14:54 – 16:38

Hector Rail Avgång UAC: 02:28 - Uppväxling 20:30 – 02:28

Torsdag:

Grenland Rail Växlar: 06.00-16.00

Hector Rail Ankomst UAC: 01:51 - Nerväxling 01:51 - 03:35

Hector Rail Avgång UAC: 12:39 - Uppväxling 07:00 – 12:39

Hector Rail Ankomst UAC: 14:54 - Nerväxling 14:54 – 16:38

Hector Rail Avgång UAC: 02:28 - Uppväxling 20:30 – 02:28

Fredag:

Grenland Rail Växlar: 06.00-16.00

Hector Rail Ankomst UAC: 02:30 - Nerväxling 02:30 – 04:14

Hector Rail Avgång UAC: 22:30 - Uppväxling 17:00 – 22:30

Röda tåget (Lövtåget). Volymen kommer variera under året, i början av året ca. 1 gång i månaden.

Fredagar – Städning av spår var annan fredag städas spår 7, 12 och 13 från bark och stubb. Spåren skall finnas fria för städning alt. att vagnarna växlas runt så att ett spår i taget kan städas.

Lördag:

Hector Rail Ankomst UAC: 14:54 - Nerväxling 14:54 – 16:38

Hector Rail Avgång UAC: 02:28 - Uppväxling 20:30 – 02:28

Söndag:

Hector Rail Ankomst UAC: 14:54 - Nerväxling 14:54 – 16:38

Hector Rail Avgång UAC: 02:28 - Uppväxling 20:30 – 02:28