
Kynningsrud
JUNO Väst
Juno Väst
V-98
V-99
PORT 7
PORT 9
PORT 8
Munkedal Kran
PORT 2
V-2A
V-2B
K2
V-100
V-4
V-6
V-10
V-12
V-18
4 ÅTERSAMLINGSPLATS
ENTRE PORT 5
LA-Hamn
V-16B
V-11
V-24
Verkstad
V-16A
V-20
V-26
Garage
V-22
Garage
GARAGE PORT 6
Butiker
M39
M38
Spår Mag 89
Spår 1-6
Spår 13-19
Spår 7-12
Södra mätstation
V-108
WIBAX
Spår PL-2
Gula huset
HUVUD PORT 1
Gods Mottagning
V-9
V-7
V-5
TOBAKEN
VÄG
V-3b
V-3a
V-1
M35
Spår PL-1
A27
M34
ÅTERSAMLINGSPLATS
Svenska Foder
Lantmännen
V-150
V-152
V-154
Spår SP IV
M52
Spår SP I - Sp III
ÅTERSAMLINGSPLATS
FL
Sörvik V-1
VÄG
Sörvik V-2
M79
M78
Sörvik Spår 2
Sörvik Spår 1
M77
M75
M76
M74
ÅTERSAMLINGSPLATS
HUBER
SVEVIA
F1
PORT 3
PORT 4
M80
D7
D6
D3
M72
D2
D5
IMERYS
JORWI
K4
Kaolin
D1
D4
K5
73
72
71
35
34
33
32
31
30
53
52
51
50
49
22
23
21
20
19
18
0 25 50 75 100 200 300 400 500